Castellari

Imola, Italia, 1976

VERTIGO 18V

RASTRELLO ELETTRICO

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

CE

INDICE

Il manuale in lingua è disponibile sul sito www.castellarisrl.com
Use and maintenance manual: www.castellarisrl.com
Manuel d'utilisation et de maintenance: www.castellarisrl.com
Manuale de uso y mantenimiento: www.castellarisrl.com
ErXEIPILÌIO XPHLHL KAI LYNTHPHLHL: www.castellarisrl.com

1. PREMESSA E USI 7
1.1. Scopo del manuale 7
1.2. Soggetti a cui è rivolto il manuale 7
1.3. Usi previsti e non previsti della macchina 8
1.4. Componenti in dotazione 9
2. SICUREZZA E PREVENZIONE 9
2.1. Protezioni e dispositivi di sicurezza 9
2.2. Norme di sicurezza generali 10
2.3. Sicurezza nell'uso 10
3. IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA E DATI TECNICI 11
3.1. Identificazione della macchina 11
3.2. Rischi derivanti dall'utilizzo della macchina 12
3.2.1 Rischio rumore 12
3.2.2 Rischio vibrazioni 12
4. UTILIZZO 12
4.1. Movimentazione e trasporto 12
4.2. Prima dell'uso 12
4.3. Descrizione della centralina ..... Errore. Il segnalibro non è definito.
4.4. Montaggio e smontaggio pettini 13
4.5. Allacciamento 13
4.6. Uso della macchina 14
4.7. Accensione spegnimento e cambio velocità (da inserire) 15
5. COMPONENTI VERTIGO 18V 16
6. MANUTENZIONE E PULIZIA 20
6.1. Sicurezza nella manutenzione 20
6.2. Manutenzione ordinaria 20
6.3. Pulizia e lubrificazione della macchina 20
6.4. Messa a riposo 21
7. Risoluzione dei problemi più comuni 21
7.1. Ricambi 21
8. Ecologia ed inquinamento 21
8.1. Smaltimento della macchina 21
8.2. Gestione dei rifiuti 22
8.3. Informativa agli utenti 22
9. CONDIZIONI DI GARANZIA 22
9.1. Esclusione dalla garanzia 22
10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 22

1. PREMESSA E USI

1.1. Scopo del manuale

I presente manuale raccoglie le istruzioni necessarie per un utilizzo corretto e sicuro del rastrello elettrico raccogli olive "VERTIGO 18V" di seguito definito anche come "macchina", progettato e distribuito da Castellari S.r.l., di Imola (BO). Prima dell'utilizzo della macchina è importante leggere e seguire attentamente le istruzioni riportate dal presente manuale in quanto dall'osservanza delle indicazioni riportate, unitamente ad una corretta manutenzione, dipende il regolare funzionamento e la durata nel tempo delle macchina stessa.

NB: Il presente manuale è parte integrante della macchina, esso deve sempre accompagnarla in ogni suo spostamento o rivendita. Se ne consiglia la conservazione in luogo sicuro del quale devono essere informati tutti i possibili utilizzatori.

1.2. Soggetti a cui è rivolto il manuale

Questo manuale rappresenta la guida indispensabile per tutti i fruitori che, a vario titolo possono utilizzare od occuparsi della macchina nello svolgimento di diverse mansioni. Di seguito sono riportati i possibili profili professionali:

Utente:
Persona, ente o società che acquista o affitta la macchina ed intende utilizzarla per gli usi concepiti allo scopo. Sua è la responsabilità della macchina e dell'addestramento di quanti vi operano intorno.

Operatore:
Persona addestrata all'utilizzo della macchina.
E' in grado di condurre la macchina attraverso l'uso dei comandi disposti sulla pulsantiera, può intervenire soltanto per effettuare semplici regolazioni. Non è autorizzato ad eseguire manutenzioni sull'impianto elettrico o meccanico della macchina.

Manutentore meccanico:
Tecnico specializzato in grado di intervenire sugli organi meccanici e sulle trasmissioni per effettuare tutte le manutenzioni e le riparazioni necessarie. Non è autorizzato ad effettuare manutenzioni di tipo elettrico sulla macchina.

Manutentore elettrico :
Tecnico specializzato in grado di operare in presenza di tensione all'interno di quadri elettrici o scatole di derivazione. Non è autorizzato ad eseguire manutenzioni sulle parti meccaniche.

SIMBOLOGIA:

Obbligo lettura manuale

Obbligatorio indossare i guanti protettivi

Obbligatorio indossare occhiali protettivi

Obbligatorio indossare il casco di protezione

Obbligatorio indossare le scarpe di sicurezza

Obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Divieto di appoggiare o avvicinare a fonti di calore

Divieto di esporre al sole o a superfici calde

Segnale di eventuali rischi residui nonostante siano state applicate, per la realizzazione, tutte le norme di sicurezza previste

Apparecchiatura elettronica, rifiuto da smaltire secondo le norme vigenti nel proprio paese

Batterie, rifiuto da smaltire secondo le norme vigenti nel proprio paese

Il rifiuto deve essere raccolto separatamente e non può essere assimilato ai domestici

Le situazioni di pericolo legate all'utilizzo della macchina vengono indicate all'interno del manuale mediante l'utilizzo del simbolo riportato sopra

N.B.: È importante mantenere i segnali presenti sulla macchina sempre puliti quindi ben visibili al fine di consentire agli utilizzatori una rapida identificazione di possibili situazioni di rischio durante l'utilizzo.

1.3. Usi previsti e non previsti della macchina

La macchina è destinata ad essere utilizzata esclusivamente per la raccolta delle olive tramite vibrazione. Nessun altro utilizzo è previsto.
Essa è destinata ad uso professionale. Gli operatori devono avere idoneità comprovata ed essere in grado di leggere e comprendere quanto riportato nel presente manuale.
La macchina dovrà essere utilizzata considerando le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, le condizioni di utilizzo e le caratteristiche della macchina stessa.
Castellari srl, le filiali, gli importatori, i distributori e i rivenditori non sono responsabili e non saranno responsabili per lesioni, perdite o danni derivanti dall'uso improprio e declinano ogni e qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti e/o danneggiamenti dovuti ad utilizzi diversi da quelli indicati nel presente manuale.
Oltre a quanto indicato sono vietati i seguenti utilizzi:

- Utilizzare la macchina In ambienti con atmosfera esplosiva!
- Visto l'utilizzo di componenti elettrici non utilizzare in caso di maltempo, temporali o ambienti che presentino acqua o umidità in eccesso.
- Vietato toccare i pettini in movimento
- Azionare la macchina con mani umide o bagnate
- Divieto di appoggiare o avvicinare a fonti di calore
- Utilizza gli appositi dispositivi di sicurezza riportati nel seguente manuale

1.4. Componenti in dotazione



1. Rastrello con pettini sfilabili
2. Corpo motore-riduttore protetto dal
3. Corpo bloccaggio lock system
4. Asta telescopica
5. Impugnatura

Asta telescopica lunga (alluminio)
da 2,40 a 3,30m.

2. SICUREZZA E PREVENZIONE

E' molto importante leggere con attenzione il presente manuale al fine di poter ridurre al minimo i rischi dovuti ad un incauto o scorretto utilizzo della macchina oggetto del manuale. L'utente dovrà provvedere ad istruire l'operatore sui rischi dovuti all'utilizzo della macchina, sui dispositivi predisposti per la sicurezza e sulle regole antinfortunistiche generali previste dalle direttive e dalla legislazione del Paese di utilizzo della macchina.

2.1. Protezioni e dispositivi di sicurezza

La macchina è dotata di dispositivi di sicurezza atti a proteggere l'operatore da tutte le parti in movimento della stessa.

Carter di protezione: Dispositivo fisso che impedisce il contatto diretto con organi in movimento o parti pericolose della macchina. La protezione è asportabile solo mediante l'utilizzo di appositi strumenti.
Quando la macchina è in funzione il carter di protezione dovrà essere correttamente montato.

Dispositivo di interruzione elettrica: Consente l'immediata interruzione di tutte le funzioni della macchina in caso di anomalia della stessa. L'intervento di tale protezione comporta l'arresto di emergenza della macchina. Affinché possa essere riattivata è necessario il ripristino del dispositivo che ha causato l'arresto (fusibile) posizionando prima del ripristino il pulsante di avvio nella posizione di arresto.

2.2. Norme di sicurezza generali

Il personale si impegna a:

- usare sempre i mezzi di protezione individuali previsti dalla legislazione e seguire quanto riportato nel presente manuale,
- attenersi a tutte le indicazioni di pericolo e cautela segnalate sulla macchina,
- non eseguire di propria iniziativa operazioni od interventi sulla macchina che non siano di propria competenza,
- segnalare al proprio superiore ogni problema o situazione pericolosa che dovesse sopraggiungere.
- La macchina deve essere utilizzata solo per l'impiego per il quale è stata progettata.
- La macchina non deve essere fatta funzionare con le protezioni smontate: le barriere di sicurezza ed i carter non devono essere tolti o disinseriti.
- Non manomettere o modificare nessuna parte della macchina

NB: Evitare di indossare abiti larghi e svolazzanti poiché potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento della macchina. E' importante utilizzare abbigliamento idoneo.
L'operatore non deve portare forbici o utensili appuntiti nelle tasche. Si ricorda il divieto di transito e sosta nel raggio d'azione della macchina al di fuori dell'operatore.

2.3. Sicurezza nell'uso

- Prima di mettere in funzione la macchina assicurarsi della perfetta integrità di tutte le sicurezze.
- La zona nella quale viene utilizzata la macchina è da considerarsi "Zona pericolosa", ovvero zona in prossimità della quale la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la salute e la sicurezza di detta persona. Ciò vale in particolare in caso di presenza di persone non addestrate all'uso della macchina.
- L'area circostante alla zona operativa della macchina deve essere sempre pulita e tenuta sgombra da ogni impedimento. Assicurarsi che non siano presenti persone od animali nell'area di utilizzo della macchina
- Quando una persona è "esposta" ovvero si trova in "zona pericolosa", l'operatore deve immediatamente intervenire arrestando la macchina ed eventualmente allontanando la persona in questione.
- Durante il funzionamento della macchina l'operatore deve mantenere una posizione che consenta il pieno controllo della macchina in modo da poter intervenire in qualsiasi momento e per qualsiasi evenienza.
- Prima di abbandonare il controllo della macchina assicurarsi sempre che l'alimentazione sia staccata.
- Controllare periodicamente l'integrità della macchina nel suo complesso compresi i dispositivi di protezione.
- Non puntare la macchina verso persone.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini

3. IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA E DATI TECNICI

Il VERTIGO 18V è una macchina ideata per rendere più facile ed agevole la raccolta delle olive nel completo rispetto della pianta. La forma ed il movimento dei denti del rastrello sono infatti tali da impedire violente sollecitazioni di tipo meccanico che potrebbero danneggiare la pianta.
La caduta dei frutti avviene per il leggero scuotimento provocato dal movimento dei pettini. Il gruppo di motorizzazione con gli ingranaggi di riduzione è posizionato nella parte superiore della macchina.
La testa operatrice è localizzata all'estremità di un'asta telescopica che consente alla testa con il pettine di raggiungere le chiome degli alberi su cui effettuare la raccolta dei frutti.
L'asta di manovra telescopica è provvista di un sistema di bloccaggio rapido per una regolazione della lunghezza di lavoro appropriata, facile e veloce. La macchina necessità di una batteria o di un cavo elettrico con apposito adattatore acquistabili separatamente, entrambi vengono posizionati nell'alloggiamento vicino all'impugnatura e permettono la messa in funzione della macchina.

NB: BATTERIE, CARICA BATTERIE ADATTATORE E CAVO CON PINZE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

3.1. Identificazione della macchina

La macchina è dotata di una targhetta di identificazione su cui sono riportati i seguenti dati:

- Nome della ditta costruttrice ed indirizzo completo;
- Nome del prodotto;
- Barcode e codice EAN
- Marchio "CE"
- Apposito spazio dove apporre il "serial number"

Serial number e anno di produzione sono indicati in un'etichetta antistrappo da apporre sulla macchina

DATI TECNICI:

Alimentazione	Batteria elettrica o cavo con adattatore a corrente continua
Lunghezza	2,40 – 3,30 m
Peso VERTIGO 18V	2,6 Kg
Frequenza giri	fino a 1070/min
Potenza motore	500 Watt
Alimentazione consigliata: batteria integrata	5.2Ah o 7.8Ah
Adattatore più cavo con centralina e pinze per batteria 12V	

3.2. Rischi derivanti dall'utilizzo della macchina

3.2.1 Rischio rumore

I livello sonoro è stato rilevato misurando l'emissione con macchina in moto in conformità con la normativa UNI EN ISO 11201 : 2010. Sono stati raccolti i seguenti valori:

- Pressione acustica media LpA (A) dB 81,5

Dai valori riscontrati si conclude che il funzionamento della macchina comporta un elevato livello di rumorosità.

Durante l'utilizzo della macchina è quindi obbligatorio l'utilizzo da parte degli operatori di Otoprotettori quali cuffie o tappi per orecchie, per evitare il sopraggiungere nel tempo di danni all'apparato uditivo.

3.2.2 Rischio vibrazioni

I livello di vibrazioni è stato misurato con macchina in moto in conformità con la normativa UNI EN SO 5349-2 : 2015 per la valutazione delle vibrazioni trasmesse al sistema MANO-BRACCIO.

E' stato raccolto il seguente valore:
Livello vibrazione mano - braccio: 6,67 m/s^2 considerando l'utilizzo più gravoso delle macchine aperte 3 mt.
Si consiglia di valutare, secondo le leggi locali, l'eventuale utilizzo di DPI.

4. UTILIZZO

4.1. Movimentazione e trasporto

La macchina è facilmente trasportabile sia in forma imballata che libera. Si raccomanda di fare attenzione alle linee elettriche aeree quando questa viene trasportata per il suo utilizzo.

4.2. Prima dell'uso

Prima della messa in funzione della macchina, l'operatore deve aver letto e compreso tutte le parti del presente manuale ed in particolare quanto riportato nel Capitolo 2 dedicato alla sicurezza.
Prima di utilizzare la macchina per la prima volta:
- familiarizzare con i dispositivi di comando e le loro funzioni,
- verificare che tutti i componenti della macchina soggetti ad usura o deterioramento siano in stato integro,
- verificare che tutti i sistemi di sicurezza siano integri e che i carter fissi siano in posizione corretta.
- verificare che il pulsante di avvio sia nella posizione di arresto
- verificare che la batteria elettrica non presenti danneggiamenti

4.3. Montaggio e smontaggio pettini

La macchina viene spedita con i pettini smontati. Per effettuare il montaggio, allineare le marcature presenti su rotore e pettine e seguire le immagini seguenti:

1. Inserire le boccole dei pettini nel perno biella dopo averle abbondantemente ingrassate con grasso graffitato ad alta efficienza.
2. Ruotare i pettini nell'apposita sede e fissarli con viti e dado autobloccante
3. Inserire il para polvere e fissarlo con le viti autofilettanti
4. Serrare bene le viti per ottimizzare il lavoro della macchina



4.4. Allacciamento

La macchina ha a disposizione 2 modalità di alimentazione con cavo a batteria elettrica che vengono riportate qui di seguito:

Alimentazione con cavo e batteria (modalità 1):
Le macchine vanno collegate **esclusivamente** ad una batteria ben carica tramite i morsetti presenti al termine del cavo di alimentazione acquistato separatamente. Per una giornata di lavoro consigliamo una batteria da 12V da 80A *(non in dotazione)*.

Modalità di collegamento dei morsetti:
- assicurarsi che la macchina sia spenta.
- collegare il MORSETTO ROSSO alla batteria in corrispondenza del SEGNO +
- collegare il MORSETTO NERO alla batteria in corrispondenza del SEGNO –

Controllare prima dell'accensione il corretto collegamento per non causare danni irreversibili alla macchina.
È vietato l'uso di batterie già impiegate in veicoli o altri macchinari

NB:

- Non collegare i morsetti a generatori, batterie di automobili, mezzi agricoli o gruppi di ricarica che potrebbero generare picchi di corrente potenzialmente dannosi per la macchina. Non usare la macchina a contatto con l'acqua.
- Assicurarsi che l'adattatore del cavo sia ben inserito nell'alloggiamento dedicato prima di avviare la macchina.

Alimentazione a batteria portatile (modalità 2):
La macchina deve essere collegata esclusivamente ad una batteria portatile distribuita da Castellari Srl.

- Assicurarsi che la batteria sia carica (N°1).
- Verificare che la batteria sia inserita interamente nell'apposito alloggiamento (N°2) .

Una volta allacciata correttamente è possibile avviare la macchina.





NB: TUTTI GLI ACCESSORI DI ALIMENTAZIONE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE.

4.5. Uso della macchina

La macchina viene avviata mediante l'interruttore posto sull' impugnatura. Una volta avviata avvicinarsi con i pettini al ramo da scuotere. Fare attenzione ai rami particolarmente carichi di frutti.

- Impugnare saldamente la macchina con entrambe le mani e lavorare sempre in condizioni stabili sulle gambe.

NB: Evitare di toccare in qualsiasi modo le parti della macchina in movimento.

- Per lo spegnimento della macchina è sufficiente tenere premuto l'interruttore di accensione per qualche secondo fino allo spegnimento.

Nel caso in cui la macchina venga momentaneamente inutilizzata, è importante appoggiarla in posizione orizzontale stabile al fine di evitare rischiose cadute.

Consigli per l'uso:

- L'usura dei componenti meccanici ed elettronici della macchina è strettamente correlata con la modalità di utilizzo della macchina stessa. Evitate quindi di insistere sul ramo da scuotere fino a determinare la fermata della macchina, ciò determinerebbe un sovraccarico meccanico e termico dei componenti. Cercate di limitare il più possibile questi bloccaggi, così allungherete la vita del vostro attrezzo!
- Onde evitare sovraccarichi pericolosi di sforzo che possano determinare danni al pettine, si consiglia di intervallare l'azione di scuotimento con pause regolari al fine di non sollecitare l'attrezzo al di là degli standard per i quali è stato progettato e collaudato.
- E' proibito utilizzare batterie scariche o deteriorate.
- Seguire sempre le istituzioni del seguente manuale.

4.6. Accensione spegnimento e cambio velocità (da inserire)

La macchina è dotata di un pulsante di accensione posto sopra l'impugnatura. Per poter accendere la macchina tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando lo schermo si illuminerà. Per avviare la macchina sarà necessario tenere premuto il pulsante di sblocco, e successivamente il grilleto, una volta avviata la macchina rilasciare il pulsante di sblocco continuando a tenere premuto il grilleto.

La macchina è dotata di 5 velocità regolabili in funzione del tipo di pianta che si va a lavorare. Per cambiare le velocità sarà sufficiente spingere il pulsante di accensione della macchina velocemente scegliendo la velocità desiderata leggibile sul display.



Sul display troverete le informazioni necessarie per l'utilizzo della macchina.

Una volta finito di lavorare se si desidera spegnere la macchina sarà sufficiente rilasciare il grilletto e tenere premuto il pulsante di accensione fino allo spegnimento del display.

5. COMPONENTI VERTIGO 18V




35
36
33
32
23
39
31
45
38
24
44
43
28
26
27
42
47
46
29
10
41
30
37
25
40
34

Ref.	Cod.	Descrizione	Qty
1	VE609015	CAVO INTERNO 2-3m CON 6 FASTON PER 18V	1
2	VE600205	FASTON 6,3 90° FEMMINA	1
3	VE600206	FASTON 4,8x0,5 MASCHIO DRITTO	1
4	VE608003	ASTA TELESCOPICA 2-3m ANTIROTAZIONE COMPLETA	1
5	TO900210	ASTA ALLUMINIO LUNGA Ø35 (TP V3)	1
6	VE608004	ASTA INTERNA 2-3m ANTIROTAZIONE	1
7	CA OR134	GUARNIZIONE OR134 25,80x3,53	1
8	VE600100	SET LOCK-SYSTEM 35/28 ANTIROTAZIONE	1
9	OE500106	SET CHIUSURA RAPIDA	1
10	OE400110	SET BLOCCACAVO	1
11	VE400106	CARTER IMPUGNATURA SINISTRA	1
12	VE400105	CARTER IMPUGNATURA DESTRA	1
13	VE900100	SCHEDA ELETTRONICA CON CONNETTORE	1
14	RY20005	GRILLETTO	1
15	RY20006	MOLLA GRILLETTO	1
16	RY20008	PULSANTE SICUREZZA	1
17	RY20007	MOLLA PULSANTE SICUREZZA	1
18	RY20018	SENSORE GRILLETTO	1
19	RY20019	DISPLAY	1
20	RY20009	COVER DISPLAY	1
21	VE500191	SET VITI IMPUGNATURA 18V	1
22	RY20004	PULSANTE DI ACCENSIONE	1
23	VE400140	MOTORE BRUSHLESS CON PIGNONE	1
24	VE300405	TELAIETTO COMPLETO DI INGRANAGGI	1
25	VE600450	SET VITI MOTORE BRUSHLESS	1
26	VE300415	TELAIETTO COMPLETO DI CUSCINETTI	1
27	VE700220	CUSCINETTO 8x22h7	1
28	VE700240	CUSCINETTO 7x13h4	1
29	VE700230	CUSCINETTO 7x19h6	1
30	OE300140	KIT FISSAGGIO CUSCINETTO	1
31	VE400135	SET BIELLA VERTIGO 18V	1
32	OE300175	CUSCINETTO FL 608-2Z PBQ	1

33	VE500140	PERNO BIELLA VERTIGO ELETTRICO	1
34	VE400145	CARTER INFERIORE VERTIGO 18V	1
35	VE400146	CARTER SUPERIORE VERTIGO 18V	1
36	VE500192	SET VITI TESTA VERTIGO 18V	1
37	VE400115	CORONA Z54 VERTIGO 18V	1
38	VE400120	ALBERO Z11 VERTIGO 18V	1
39	VE400125	CORONA Z35 CON PERNO VERTIGO 18V	1
40	VE500200	PETTINE VERTIGO ELETTRICO	1
41	VE500106	SUPPORTO DENTI VERTIGO ELETTRICO	1
42	VE100120	DENTE mm 350	1
43	VE100126	DENTE mm295	1
44	VE500185	BLOCCA-RAMI VERTIGO ELETTRICO	1
45	VE500115	PARAPOLVERE ESTERNO VERTIGO ELETTRICO	1
46	VE500130	BOCCOLA DISTANZIALE VERTIGO ELETTRICO	1
47	VE300135	CUSCINETTO 626 ZZ	1

6. MANUTENZIONE E PULIZIA

6.1. Sicurezza nella manutenzione

- Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione sulla macchina assicurarsi che l'alimentazione sia staccata.
- Le operazioni di manutenzione devono sempre essere eseguite da personale qualificato per queste specifiche funzioni.
- Al termine delle operazioni di manutenzione e riparazione, prima di riavviare la macchina, il responsabile tecnico deve assicurarsi che i lavori siano conclusi, le sicurezze ripristinate e che siano state rimontate le protezioni.

Durante le operazioni di manutenzione o riparazione è obbligatorio l'uso di idonei indumenti protettivi quali:

Guanti

Elmetto

Otoprotettore

Scarpe antiscivolo e anti schiacciamento

Le regolazioni, a sicurezze disinserite o senza carter, devono essere effettuate da un solo operatore; durante queste operazioni è vietato l'accesso alla macchina ai non addetti. Evitare depositi di polvere sulla macchina, soprattutto sul motore elettrico e sui filtri di aspirazione.

NB: Non dirigere getti d'acqua contro la macchina (Es. per la pulizia), potrebbero generare corto circuito!

6.2. Manutenzione ordinaria

La lunga durata della macchina ed il minor costo di esercizio dipendono dalla osservanza di queste norme.

Controlli periodici da effettuare:

1. Controllare periodicamente il serraggio dei denti.
2. Controllare periodicamente il serraggio delle viti testa svasate presenti sul carter.
3. Ogni 15 giorni soffiare le prese d'aria del motore dall'esterno dei carter.

I tempi di intervento riportati sono da considerarsi indicativi e sono definiti considerando normali condizioni di utilizzo della macchina. Essi possono variare in funzione della modalità di utilizzo della macchina ed in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui viene utilizzata, es.: livello di umidità, pulizia dell'aria (presenza di polveri). n condizioni di intenso utilizzo è necessario incrementare il numero di interventi di manutenzione. Prima di procedere con qualsiasi operazione assicurarsi che la macchina sia spenta ed i morsetti scollegati alla batteria.

6.3. Pulizia e lubrificazione della macchina

La macchina va pulita a fine stagione al fine di evitare depositi di particelle solide e polveri che possono limitare l'efficienza di funzionamento delle parti meccaniche. Questa operazione da effettuare possibilmente dal proprio rivenditore autorizzato.

6.4. Messa a riposo

Nel caso in cui si preveda un lungo periodo di riposo della macchina è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- scollegare la macchina dalla alimentazione elettrica;
- pulire la macchina liberandola da eventuali residui di sporcizia depositatisi sulla sua superficie e al suo interno, tra le parti meccaniche;
- effettuare un controllo sostituendo le parti danneggiate/usurate dall'utilizzo;
- coprire la macchina per evitare il deposito di polvere sporcizia sulla sua superficie ed al suo interno.

Effettuare con cura le operazioni di manutenzione sopra descritte comporta di trovare, alla ripresa del lavoro, la macchina in condizioni ottimali di esercizio.

7. Risoluzione dei problemi più comuni vedi sito Internet www.castellarisrl.com

PROBLEMA / ORIGINE DEL PROBLEMA	IL PETTINE NON PARTE	IL PETTINE SI BLOCCA DURANTE IL LAVORO	IL PETTINE FUNZIONA LENTAMENTE
CONTROLLARE IL FUSIBILE DI SICUREZZA	*	*	
LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA BASSO	*		*

Nel caso in cui venga utilizzato il cavo di prolunga con morsetti FOTO e la macchina non dovesse partire verificare che la ventola della centralina sia in funzione, in caso contrario portare la macchina con il cavo da un rivenditore autorizzato Castellari.

7.1. Ricambi

Al fine di garantire la sicurezza e la lunga durata del prodotto si raccomanda l'utilizzo esclusivo di ricambi originali. Si raccomanda di fare eseguire ripari od interventi di manutenzione di tipo specialistico da personale specializzato ed autorizzato

8. Ecologia ed inquinamento

8.1. Smaltimento della macchina

Staccate la macchina dalla alimentazione elettrica.

La macchina è costituita da materiali che è possibile recuperare; in particolare è possibile il recupero del ferro. Consegnate la vostra macchina dismessa ad un centro ufficiale di riciclo materiali. Contribuite attivamente alla protezione dell'ambiente applicando metodi di eliminazione e di recupero anche in relazione ai materiali di imballaggio con cui viene realizzato il confezionamento della macchina. I vostro Ente locale potrà informarvi sui modi e sulle possibilità più efficaci per realizzare lo smaltimento del vecchio strumento secondo modalità rispettose dell'ambiente.

8.2. Gestione dei rifiuti

L'utilizzo e la manutenzione della macchina generano prodotti di scarto che devono essere smaltiti nel rispetto delle leggi in vigore nel paese in cui viene utilizzata la macchina. L'utilizzatore della macchina è tenuto al rispetto delle eventuali raccomandazioni dei produttori relative all'utilizzo dei prodotti per il normale funzionamento, la pulizia e la manutenzione della macchina.
Eventuali rifiuti speciali devono essere smaltiti rivolgendosi a ditte specializzate ed autorizzate a tal scopo. Assicurarsi del corretto smaltimento del rifiuto attraverso la richiesta della ricevuta di "avvenuto smaltimento". n caso di smantellamento della macchina vedi paragrafo 4.5.

8.3. Informativa agli utenti

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti e non può essere smaltito come i rifiuti di origine domestica.
L'utente che dovrà/vorrà disfarsi della presente apparecchiatura potrà riferirsi ad un soggetto autorizzato alla raccolta e recupero di tale apparecchiatura oppure, in alternativa, contattare il produttore dell'apparecchiatura che ne gestisce il fine vita e seguire il sistema da esso indicato per consentirne la raccolta separata. In caso di smaltimento in Paese estero, contattare l'Autorità locale competente.
Gli utenti professionali dovranno farsi carico di concordare l'attività di smaltimento del prodotto a fine vita. Fare riferimento anche al sito www.registroraee.it

9. CONDIZIONI DI GARANZIA

La ditta costruttrice garantisce il prodotto nuovo di fabbrica per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di acquisto.
NB: Verificare, all'atto di acquisto, che la macchina sia integra e completa nei suoi componenti. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 7 giorni dal ricevimento della macchina. La garanzia comporta la riparazione o la sostituzione gratuita di quelle parti che risultassero difettose.

NB: Le sostituzioni o le riparazioni delle parti in garanzia non comportano in alcun modo il prolungamento del termine della stessa. L'acquirente potrà far valere i suoi diritti solo se avrà rispettato le condizioni concernenti le prestazioni della garanzia.

9.1. Esclusione dalla garanzia

La garanzia decade nei seguenti casi:
- Si verifica un errore di manovra imputabile all'operatore,
- Il danno è imputabile ad una insufficiente o scorretta manutenzione,
- Danni generati da montaggio di pezzi non originali od a seguito di riparazioni eseguite dall'utilizzatore senza il consenso della ditta costruttrice,
- Qualora non vengano seguite le istruzioni dettagliate nel presente manuale.

10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Io sottoscritto Castellari Enrico, responsabile della produzione Castellari S.r.l., "Costruzione forbici per l'agricoltura", Via Lasie 15/a – 40026 IMOLA (BO) ITALIA
dichiaro sotto la mia esclusiva responsabilità che il rastrello elettrico "VERTIGO 18V" è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute richiesti dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

CERTIFICATO DI GARANZIA · WARRANTY CERTIFICATE
CERTIFICADO DE GARANTIA · ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Nome Prodotto · Product's name
NJmbre del producto · Ονομασια Προϊοντος

Anno di immatricolzione prodotto · Registration's year of the product
Ano de matriculacion del producto · Ετος Καταχωρησης Του Προϊοντος Στο Μητρωο

Data di acquisto · Purchasing date
Fecha de la compra · Ημερομηνια Αγορας

La ditta Castellari Srl garantisce i suoi prodotti contro difetti di fabbricazione per 1 anno dalla data di acquisto. Presentate/spedite questo tagliando assieme a fattura/ricevuta in caso di richiesta di assistenza.

Castellari Srl guarantees that its products are free from manufacturing defects for 1 year from the purchase date.
Please, to request technical support, submit/send this form together with the invoice/receipt of purchase of the goods.

La empresa Castellari Srl garantiza sus productos contra defectos de fabricación por 1 año a partir de la fecha de compra.
Presente/envíe este cupón junto con la factura/recibo en caso de solicitar asistencia.

Η εταιρία Castellari Srl εγγυάται τα προϊόντα της για κατασκευαστικά ελαττώματα για 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς.
Παρουσιάστε/στείλτε το παρόν κουπόνι μαζί με το τιμολόγιο/απόδειξη σε περίπτωση που ζητήσετε υποστήριξη.

Timbro Rivenditore Dealer's
stamp Sello deldistribuidor
Σφραγίδα Καταστήματος πώλησης

Castellari

Via Lasie 15/a - 40026 IMOLA (Bo)
Tel. +39 0542.43659 - +39 0542 628142
www.castellarisrl.com